



# クイックガイド

電源オン

短く押す

長く押す



変更表示/  
パラメータの選択

アクセス  
メニュー



イベントマーク

初期表示/  
トレンド消去



変更  
値/コントラスト

クイックスクロール



音 オン/オフ

アクセス  
消音メニュー



+



データ転送  
オン/オフ